

Homeowners Guide

Countertop and Undercounter Lavatories

K-2075, K-2085, K-2094,
K-2098, K-2170, K-2179,
K-2181, K-2183, K-2186,
K-2187, K-2189, K-2191,
K-2196, K-2199, K-2200,
K-2202, K-2203, K-2205,
K-2209, K-2210, K-2211,
K-2214, K-2215, K-2216,
K-2219, K-2240, K-2241,
K-2257, K-2271, K-2273,
K-2276, K-2279, K-2282,
K-2297, K-2298, K-2319,
K-2330, K-2336, K-2339,
K-2341, K-2349, K-2350,
K-2600, K-2602, K-2603,
K-2605, K-2610, K-2611,
K-2612, K-2804, K-2805,
K-2810, K-2812, K-2815,
K-2816, K-2824, K-2831,
K-2832, K-2833, K-2849,
K-2861, K-2863, K-2867,
K-2868, K-2869, K-2885,
K-2886, K-2895, K-2905,
K-2906, K-2907, K-2908,
K-2917, K-2929, K-2950,
K-3048, K-3051, K-3200,
K-3202, K-3203, K-3204,
K-14170, K-14173, K-14174,
K-14176, K-14193, K-14194,
K-14195, K-14218, K-14225,
K-14229, K-14234, K-14270,
K-14271, K-14272, K-14273,
K-14274, K-14280, K-14282,
K-14283, K-14284, K-14285,
K-14287, K-14390

M product numbers are for Mexico (i.e. K-12345**M**)

Los números de productos seguidos de

M corresponden a México (Ej.

K-12345**M**)

Français, page "Français-1"

Español, página "Español-1"

1020710-5-K

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

Thank You For Choosing Kohler Company

Thank you for choosing the Bold Look of Kohler. Kohler craftsmanship offers you a rare combination of proven performance and graceful sophistication that will satisfy you for years to come. The dependability and beauty of your Kohler product will surpass your highest expectations. We're very proud of our products here at Kohler and we know you will be too.

Please take a few minutes to study this Homeowners Guide. Pay special attention to the care and cleaning instructions.

All information in this manual is based upon the latest product information available at the time of publication. At Kohler, we constantly strive to improve the quality of our products. We reserve the right to make changes in product characteristics, packaging or availability at any time without notice.

Your Kohler Lavatory

Your Kohler lavatory has been made to beautifully withstand the rigors of your bathroom routine. More than simply a place to wash, your Kohler lavatory will bring style and character to your bath or powder room. This lavatory is made of the highest quality materials to ensure long-lasting beauty and durability.

Cleaning Your Vitreous China and Fireclay

Clean the outside surface of your vitreous china or fireclay product with mild soap and warm water. Wipe the entire surface completely dry with a clean, soft cloth. You may use soft abrasive cleaners when necessary to clean the product. Do not use strong abrasive cleaners, as they will scratch and dull the surface.

If the surface becomes excessively dirty, use a general purpose cleaner such as: Fantastik[®] All Purpose, Lysol[®] Basin, Tub and Tile Cleaner, Soft Scrub[®] Multi Purpose, Scrub Free[®] Disinfectant Bathroom Cleaner, Clorox Clean-Up[®], Spic and Span Liquid, Comet[®] Liquid Bathroom Cleaner, Scrubbing Bubbles[®] Bathroom Cleaner, Bar Keeper's Friend[®], or Bon Ami[®].

Clean your Kohler faucet and drain according to the Care and Cleaning instructions in your faucet Homeowners Guide.

Cleaning Your Cast Iron

- Rinse thoroughly after each use and use a soft cloth to wipe it dry. If the surface becomes dirty, use a general purpose cleaner such as Scrub Free[®], Mildew Stain Remover, Clorox Clean-Up[®], Glass Plus[®], Windex[®] Original, Fantastic[®] All Purpose, Mr. Clean[®], Top Job, Formula 409[®] All Purpose, Lysol[®] Basin, Tub and Tile Cleaner or Scrubbing Bubbles[®] Bathroom Cleaner.
- Do not use steel wool, wire brushes or abrasive sponge pads. In the rare occurrence of stubborn stains, use abrasives or abrasive cleaners sparingly.
- For occasional rust removal you may use Whink[®] Rust and Iron Stain Remover or Muriatic Acid.

Cleaning Your Stainless Steel

Rinse your stainless steel product thoroughly after each use, and use a dabbing action to dry with a clean, soft cloth. Do not use an abrasive or rubbing action, as that may scratch or dull the finish.

If you use cleaners containing chlorides, be sure to rinse the surface immediately after you clean it to avoid corrosion. **Do not** allow cleaners to remain in contact with the product surface for long periods of time.

If the surface becomes excessively dirty, consider a general purpose cleaner such as: Mr. Clean[®] Top Job with Ammonia, Spic and Span Liquid; Fantastik[®] All Purpose, Formula 409[®] All Purpose, or Lysol[®] Anti-Bacterial Kitchen Cleaner[™].

To clean stainless steel colored finishes, rinse the surface thoroughly after each use, and use a dabbing action to dry with a clean, soft cloth. Do not use an abrasive or rubbing action, as that may scratch or dull the finish. If your stainless steel colored finish becomes excessively dirty, consider cleaning with Dow Scrubbing Bubbles[®] Liquid or Bleach Free Soft Scrub[®]. Never use cleaners containing abrasive cleansers, ammonia, acids, waxes, alcohol, or solvents on this surface, as they may damage the finish.

Clean your Kohler faucet and drain according to the Care and Cleaning instructions in your faucet Homeowners Guide.

Cleaning Your Glass

Rinse and wipe your glass product after each use to prevent soap build up.

Do not use bristle brushes or abrasive sponges to clean your glass

Cleaning Your Glass (cont.)

lavatory, as they may scratch the surface. Never use abrasive cleaners on the glass surface. Do not allow cleaners to sit or soak on glass surfaces.

If the glass surface becomes excessively dirty, consider using one of the following cleaners: Formula 409® Glass and Surface Citrus Scent, Glass Plus®, or Windex® Original.

Clean your Kohler faucet and drain according to the Care and Cleaning instructions in your faucet Homeowners Guide.

Cleaning Your Artist Edition

Rinse and wipe your Artist Edition product after each use to prevent soap build-up. Gold and platinum used on decorative products is like fine jewelry. Use only warm water to clean these finishes.

Do not use bristle brushes or abrasive sponges to clean your Artist Edition product, as they will scratch the surface. Never use abrasive cleaners. Do not allow cleaners to sit or soak on the surface of your product.

If the surface becomes excessively dirty, consider using Glass Plus® or a liquid dish soap with water.

Clean your Kohler faucet and drain according to the Care and Cleaning instructions in your faucet Homeowners Guide.

Lifetime Limited Warranty

For the U.S.A. and Canada Only

Kohler warrants the cast iron components of this product manufactured after February 10, 2000, to be free of defects in material and workmanship during normal residential use for as long as the original consumer purchaser owns his/her home. Gloss reduction, scratching, staining and alkaline etching, of the finish over time due to use, cleaning practices or water or atmospheric conditions are not manufacturing defects but are indicative of normal wear and tear. This warranty applies only for KOHLER Cast Iron product installed in the United States of America, Canada and Mexico.

If a defect is found in normal residential use, Kohler Co. will, at its election, repair, replace or make appropriate adjustment. Damage caused by accident, misuse, or abuse is not covered by this warranty. Improper care and cleaning will void the warranty. Proof of purchase (original sales receipt) must be provided to Kohler with all warranty claims. Kohler Co. is not responsible for labor charges, installation, or

Lifetime Limited Warranty (cont.)

other incidental or consequential costs. In no event shall the liability of Kohler exceed the purchase price of the product.

If the cast iron product is used commercially or is installed outside of North America, Kohler warrants the cast iron product to be free from defects in material and workmanship for one (1) year from the date the product is installed, with all other terms of this warranty applying except duration. All other components other than the enameled cast iron carry Kohler's one-year limited warranty unless otherwise specified.

If you believe that you have a warranty claim, contact Kohler Co., either through your Dealer, Plumbing Contractor, Home Center or E-tailer, or by writing: Kohler Co., Attn.: Customer Service Department, 444 Highland Drive, Kohler, WI 53044, USA. Please be sure to provide all pertinent information regarding your claim, including a complete description of the problem, the product, model number, color, finish, the date the product was purchased and from whom the product was purchased. Also include your original invoice. For other information, or to obtain the name and address of the service and repair facility nearest you call 1-800-4-KOHLER from within the USA, 1-800-964-5590 from within Canada, and 001-877-680-1310 from within Mexico.

The foregoing warranties are in lieu of all other warranties, express or implied, including but not limited to the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose.

Seller disclaims any liability for special, incidental or consequential damages. Some states/provinces do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or the exclusion or limitation of special, incidental or consequential damages, so these limitations and exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights, which vary, from state/province to state/province.

This is our exclusive written warranty.

One-Year Warranty — Mexico

For Mexico Only

KOHLER CO.

It is recommended that at the time of purchase, you verify that all accessories and components are complete in this package.

This Kohler product is warranted to be free of defects in material and workmanship for one (1) year from the date of purchase as shown on the invoice or receipt.

One-Year Warranty — Mexico (cont.)

1. Kohler Co. will only service its commercialized products through its authorized distributors.
2. To obtain warranty service, please present the invoice and corresponding warranty.
3. Through its authorized distributors, Kohler Co. promises to repair the defective product or provide a new replacement or an equivalent model (in those cases that the model has been discontinued) when the product is beyond repair, without any charge to the consumer.
4. The time of repair will not exceed six (6) weeks commencing on the date the product is received.
5. It is recommended that the consumer save the invoice or receipt as additional protection, as it may substitute the warranty in the case that there is a discrepancy in the validity of the warranty.

EXCEPTIONS AND RESTRICTIONS

The Warranty will not be valid in the following cases:

1. When the product is not operated in accordance with the instructions concerning use and operation set forth in the owner's manual or installation instructions, and when the recommendations and warnings included are not observed.
2. When the product has been modified or dismantled partially or totally; or has been used in a negligent fashion and as a consequence has suffered damages attributable to the consumer, individual, or hardware not authorized by Kohler Co.
3. This warranty does not cover the damages as a result of disaster such as fire or acts of God, including flooding, earthquake, or electric storms, etc. To obtain a list of distributors in your area where you can exercise your rights under this warranty, please call 001-877-680-1310.

KOHLER CO., KOHLER, WI 53044 U.S.A.

IMPORTER:

INTERNACIONAL DE CERÁMICA, S.A. DE C.V.

AV. CARLOS PACHECO NO. 7200

CHIHUAHUA, CHIH., MEXICO C.P. 31060

TEL: 52 (14) 29-11-11

Guide du propriétaire

Lavabos sur et sous comptoir

Merci d'avoir choisi la compagnie Kohler

Merci d'avoir choisi la ligne the Bold Look of Kohler. Le travail soigné des artisans de Kohler vous fera apprécier une rare combinaison de performances prouvées et une sophistication gracieuse, qui vous satisferont pour les années à venir. La fiabilité et la beauté de votre produit Kohler surpasseront vos plus grandes espérances. Chez Kohler, nous sommes fiers du rendement de nos produits et nous savons que vous le serez aussi.

Veillez prendre s'il vous plaît quelques minutes pour consulter ce guide du propriétaire. Prêter une attention toute particulière aux instructions d'entretien et de nettoyage.

Toute l'information dans ce manuel est basée sur la dernière disponible au moment de la publication. Chez Kohler, nous veillons constamment à améliorer la qualité de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications aux caractéristiques, emballages et disponibilités des produits à tout moment, et ce sans préavis.

Votre lavabo Kohler

Votre lavabo Kohler a été conçu pour résister aux exigences d'usage les plus extrêmes de votre salle de bains. Beaucoup plus qu'un simple élément de salle de bains, votre lavabo Kohler apportera du caractère à votre salle de bains. Ce lavabo est fabriqué avec des matériaux de la plus haute qualité, pour garantir sa durabilité et sa beauté.

Nettoyer votre porcelaine vitrifiée et céramique

Nettoyer la surface extérieure du produit en porcelaine vitrifiée ou en argile cuit avec un savon doux et de l'eau tiède. Essuyer complètement toute la surface avec un chiffon doux et propre. Vous pouvez utiliser des nettoyeurs abrasifs si nécessaire pour nettoyer le produit. Ne pas utiliser de nettoyeurs abrasifs forts car ils pourraient rayer et abîmer la surface.

Si la surface devient excessivement sale, utiliser un nettoyeur à usage général, tel que: Fantastik® Tout Usage, Lysol® Nettoyant pour Lavabo, Baignoire et Carreaux, Soft Scrub® Tout Usage, Scrub Free® Désinfectant pour Salle de Bains, Clorox Clean-Up®, Spic et Span

Nettoyer votre porcelaine vitrifiée et céramique (cont.)

Liquide, Comet[®] Nettoyant Liquide pour salle de bains, Scrubbing Bubbles[®] Nettoyant pour Salle de bains, Bar Keeper's Friend[®], ou Bon Ami[®].

Nettoyer le robinet et drain Kohler selon les instructions d'entretien et de nettoyage qui accompagnent le guide du propriétaire.

Nettoyage de la fonte

- Bien rincer après chaque usage et sécher avec un chiffon doux. Si la surface devient sale, utiliser un nettoyant d'usage général, tel que: Scrub Free[®] Décapant de Tache de Moisissure, Clorox Nettoyant[®], Glass Plus[®], Windex[®] Original, Fantastic[®] Tout Usage, Mr. Propre[®], Formula 409[®] Tout Usage, Lysol[®] Nettoyant pour Lavabo, Baignoire et Carrelage ou Bulles à Récurer[®] Nettoyant pour Salle de Bains.
- Ne pas utiliser de la laine en fer, brosse en fer ou une éponge abrasive. Dans le cas rare de taches résistantes, utiliser modérément des nettoyants abrasifs, mais pas sur la surface Safeguard du fond de la baignoire.
- Pour retirer des taches occasionnelles de rouille, utiliser Whink[®] nettoyant de rouille et de tache ou un acide chlorhydrique.

Nettoyer votre acier inoxydable

Bien rincer le produit en acier inoxydable évier après chaque usage, et essuyer par petites touches avec un linge doux et propre. Ne pas utiliser d'action abrasive ou de frottement car cela pourrait rayer ou abîmer la finition.

Si un nettoyant à base de chlorures est utilisé, s'assurer de rincer immédiatement la surface après le nettoyage pour éviter la corrosion. **Ne pas** permettre aux nettoyants de rester en contact avec la surface du produit pour de longues périodes.

Si la surface devient excessivement sale, utiliser un nettoyant à usage général, tel que : Mr. Propre[®] Top Job avec Ammoniac, Spic and Span Liquide; Fantastik[®] Tout Usage, Formule 409[®] Tout Usage, ou Lysol[®] Anti-Bacterial Kitchen Cleaner™.

Pour nettoyer les finitions couleurs en acier inoxydable, rincer la surface soigneusement après chaque usage, et essuyer par petites touches avec un chiffon doux et propre. Ne pas utiliser d'action abrasive ou de frottement car cela pourrait rayer ou abîmer la finition. Si la finition couleur en acier inoxydable devient excessivement sale,

Nettoyer votre acier inoxydable (cont.)

considérer un nettoyeur tel que Dow Scrubbing Bubbles® Liquide ou Bleach Free Soft Scrub®. Ne jamais utiliser de nettoyeurs abrasifs qui contiennent de l'ammoniac, de l'eau javellisée, des acides, des cires, de l'alcool ou des solvants car ils peuvent abîmer la finition.

Nettoyer le robinet et drain Kohler selon les instructions d'entretien et de nettoyage qui accompagnent le guide du propriétaire.

Nettoyer le verre

Rincer et essuyer votre produit en verre après chaque usage pour prévenir le dépôt de savon.

Ne pas utiliser de brosses ou d'éponges abrasives pour nettoyer votre lavabo, car cela rayera la surface. Ne jamais utiliser de nettoyeurs abrasifs sur la surface en verre. Ne pas permettre aux nettoyeurs de demeurer sur les surfaces en verre.

Si la surface en verre devient excessivement sale, considérer d'utiliser un des nettoyeurs suivants: Formula 409® Vitre et Surface Senteur citron, Vitre Plus®, ou Windex® Original.

Nettoyer le robinet et drain Kohler selon les instructions d'entretien et de nettoyage qui accompagnent le guide du propriétaire.

Nettoyer votre Artist Edition

Rincer et essuyer votre produit Artist Edition après chaque usage pour éviter le dépôt de savon. L'or et platine utilisés pour décorer les produits sont d'une qualité de bijouterie fine. Utiliser uniquement de l'eau tiède pour nettoyer ces types de finitions.

Ne pas utiliser de brosses ou d'éponges abrasives pour nettoyer votre évier Artist Edition, car elles abîmeraient la surface. Ne jamais utiliser des nettoyeurs abrasifs. Ne pas laisser les nettoyeurs sécher sur la surface de votre produit.

Si la surface devient excessivement sale, considérer d'utiliser Glass Plus® ou du liquide pour le lave-vaisselle avec de l'eau.

Nettoyer le robinet et drain Kohler selon les instructions d'entretien et de nettoyage qui accompagnent le guide du propriétaire.

Garantie limitée à vie

Pour les É.U. et le Canada uniquement

Kohler garantit que les composants en fonte de ce produit fabriqué après le 10 Février 2000, sont exempts de défauts matériels et de fabrication durant l'usage normal domestique, aussi longtemps que l'acquéreur d'origine est propriétaire de son domicile. Les ternissements, les fissures, les taches et les attaques alcalines sur la finition au fil du temps; les pratiques de nettoyage ou les conditions atmosphériques ou de l'eau ne sont pas considérés comme défauts de fabrication, mais plutôt comme signes d'usure normale. Cette garantie s'applique uniquement aux produits en fonte Kohler installés aux É.-U., au Canada et au Mexique.

Si un défaut est décelé en cours d'usage normal domestique, Kohler Co. décidera, à son choix, de réparer, de remplacer ou d'effectuer les réglages appropriés. Cette garantie n'offre pas de protection contre les dommages causés par un accident, mauvais usage ou mauvais traitement. Un entretien et un nettoyage non appropriés annuleront cette garantie. Une preuve d'achat (ticket de caisse original) doit être présentée à Kohler avec tous les recours en garantie. Kohler Co. n'est pas responsable des coûts de main-d'oeuvre, d'installation ou d'autres frais particuliers, accessoires ou indirects. La responsabilité de Kohler n'excédera en aucun cas le prix d'achat du produit.

Si le produit en fonte est utilisé dans un commerce ou bien est installé hors d'Amérique du Nord, Kohler garantit le produit en fonte contre tout défaut de matériel et de fabrication pour un (1) an à partir de la date d'installation, en plus de respecter tous les autres termes de cette garantie, sauf la durée. Tous les autres composants autres que ceux en fonte émaillée auront une garantie limitée d'un an de Kohler, sauf contre indication.

Pour vous prévaloir d'une indemnisation en vertu de cette garantie, veuillez contacter Kohler Co. par l'intermédiaire de votre vendeur, plombier, centre de rénovation ou revendeur par internet, ou bien par écrit à l'adresse suivante: Kohler Co., A l'attention de: Customer Service Department, 444 Highland Drive, Kohler, WI 53044, USA. Veuillez vous assurer de fournir tous les renseignements pertinents à votre demande d'indemnité, y compris une description complète du problème, produit, modèle, couleur, finition, date et lieu de l'achat. Joindre également l'original de la facture. Pour plus de renseignements ou pour demander les coordonnées du centre de réparation le plus proche, composer le 1-800-4-KOHLER à partir des É.U., le 1-800-964-5590 à partir du Canada ou le 001-877-680-1310 à partir du Mexique.

Les garanties données ci-dessus remplacent toutes les autres

Garantie limitée à vie (cont.)

garanties, expresses ou tacites, y compris, mais sans s'y limiter, à celles marchandes et d'aptitude à un emploi particulier.

Le vendeur décline toute responsabilité contre les dommages particuliers, directs ou indirects. Certains états/provinces ne permettent pas la limitation sur la durée de la garantie, ou l'exclusion ou la limitation spéciale, de dommages occasionnés, ou corrélatifs à un accident, de sorte que ces limitations ou exclusions pourraient ne pas s'appliquer dans votre cas. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques. Vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un état/province à l'autre.

Ceci constitue notre garantie écrite exclusive.

Guía del usuario

Lavabos de instalación sobre y bajo cubierta

Gracias por elegir los productos de Kohler

Gracias por elegir la línea de productos de The Bold Look of Kohler. La artesanía de Kohler le ofrece una rara combinación de rendimiento comprobado y agraciada elegancia capaces de satisfacer sus exigencias durante muchos años. La fiabilidad y belleza de su producto Kohler sobrepasarán sus mayores expectativas. En Kohler, nos sentimos orgullosos de nuestros productos y sabemos que usted también lo estará.

Dedique unos minutos para leer esta Guía del usuario. Preste especial atención a las instrucciones de cuidado y limpieza.

Toda la información contenida en este manual está basada en la información más reciente disponible al momento de su publicación. En Kohler, nos esforzamos constantemente por mejorar la calidad de nuestros productos. Por lo tanto, Kohler se reserva el derecho de efectuar cambios en las características del producto, embalaje o disponibilidad en cualquier momento, sin previo aviso.

Su lavabo de Kohler

Su lavabo de Kohler se ha diseñado para soportar perfectamente los rigores del uso diario. Más que un lugar donde lavarse, su lavabo de Kohler aportará estilo y carácter a su cuarto de baño o tocador. Este lavabo se ha fabricado con materiales de la más alta calidad para asegurar mayor belleza y durabilidad.

Limpieza de la porcelana vitrificada y arcilla refractaria

Limpie la superficie exterior del producto de porcelana vitrificada o de arcilla refractaria con un detergente suave y agua tibia. Seque bien toda la superficie con un paño limpio y suave. Cuando sea necesario, puede limpiar la unidad con productos de limpieza abrasivos suaves. No utilice productos abrasivos fuertes, pues pueden rayar y opacar la superficie.

Si la superficie se ensucia demasiado, utilice un producto limpiador de uso general, tal como: Fantastik® para todo uso, Lysol® limpiador de lavabos, bañeras y azulejos, Soft Scrub® para todo uso, Scrub Free® desinfectante de baños, Clorox Clean-Up®, Spic and Span líquido,

Limpieza de la porcelana vitrificada y arcilla refractaria (cont.)

Comet[®] limpiador líquido de baños, Scrubbing Bubbles[®] limpiador de baños, Bar Keeper's Friend[®], o Bon Ami[®].

Limpie la grifería y desagüe de Kohler según las instrucciones de cuidado y limpieza contenidas en la Guía del usuario de su grifería.

Limpieza del hierro fundido

- Enjuague bien tras cada uso y utilice un paño suave para secar. Si la superficie se ensucia demasiado, utilice un producto de limpieza para uso general como Scrub Free[®] eliminador de manchas y moho, Clorox Clean-Up[®], Glass Plus[®], Windex[®] Original, Fantastik[®] para todo uso, Mr. Clean Top Job[®], Formula 409[®] para todo uso, Lysol[®] limpiador de lavabos, bañeras y azulejos o Scrubbing Bubbles[®] limpiador de baños.
- No utilice estropajos de acero, cepillos metálicos ni esponjas abrasivas. En el caso raro de tener manchas difíciles, utilice un poco de limpiadores abrasivos.
- Para eliminar la oxidación que ocurra de vez en cuando utilice Whink[®] Eliminador de manchas de óxido y de hierro o ácido muriático.

Limpieza del acero inoxidable

Enjuague bien su producto de acero inoxidable tras cada uso, y seque dando toquecitos suaves con un paño limpio y suave. No utilice productos abrasivos ni frote, pues podría rayar y opacar el acabado.

Si emplea productos de limpieza que contengan cloruros, asegúrese de enjuagar la superficie justo después de limpiarla para evitar la corrosión. **No** deje los productos de limpieza en contacto con la superficie del producto por periodos prolongados.

Si la superficie se ensucia demasiado, considere un producto limpiador de uso general, tal como: Mr. Clean[®] Top Job con amoníaco, Spic and Span Líquido; Fantastik[®] para todo uso, Formula 409[®] para todo uso o Lysol[®] Anti-Bacterial Kitchen Cleaner™.

Para limpiar los acabados en acero inoxidable de color, enjuague bien la superficie tras cada uso y seque dando toquecitos suaves con un paño limpio y suave. No utilice productos abrasivos ni frote, pues podría rayar y opacar el acabado. Si el acabado en acero inoxidable de color se ensucia demasiado, límpielo con Dow Scrubbing Bubbles[®] Líquido o Bleach Free Soft Scrub[®]. Nunca utilice limpiadores que contengan agentes abrasivos, amoníaco, ácidos, ceras, alcohol o

Limpieza del acero inoxidable (cont.)

disolventes en esta superficie, pues pueden dañar el acabado.

Limpie la grifería y desagüe de Kohler según las instrucciones de cuidado y limpieza contenidas en la Guía del usuario de su grifería.

Limpieza del vidrio

Enjuague y seque el producto de vidrio tras cada uso para evitar la acumulación de jabón.

No utilice cepillos de cerdas o esponjas abrasivas cuando limpie su lavabo de vidrio, pues pueden rayar la superficie. Nunca utilice productos de limpieza abrasivos en la superficie de vidrio. No deje por tiempo prolongado los productos de limpieza en las superficies de vidrio.

Si la superficie de vidrio se ensucia en exceso, considere el uso de uno de los limpiadores siguientes: Formula 409® para vidrios y superficies con fragancia de limón, Glass Plus®, o Windex® Original.

Limpie la grifería y desagüe de Kohler según las instrucciones de cuidado y limpieza contenidas en la Guía del usuario de su grifería.

Limpieza de los productos Artist Edition

Enjuague y seque su producto Artist Editions tras cada uso para evitar la acumulación de jabón. El oro y platino empleados en los productos decorativos son como la joyería fina. Limpie estos acabados con agua tibia solamente.

Al limpiar los productos Artist Edition, no utilice cepillos de cerdas ni esponjas abrasivas, puesto que rayarán la superficie. Nunca utilice productos de limpieza abrasivos. No deje por tiempo prolongado los productos de limpieza en la superficie del producto.

Si la superficie se ensucia demasiado, considere utilizar Glass Plus® o un detergente líquido para lavar platos y agua.

Limpie la grifería y desagüe de Kohler según las instrucciones de cuidado y limpieza contenidas en la Guía del usuario de su grifería.

Garantía limitada de por vida

Para los Estados Unidos y Canadá solamente

Kohler garantiza que los componentes de hierro fundido de este producto fabricados después del 10 de febrero del 2000 están libres de defectos de material o mano de obra durante el uso residencial normal,

Garantía limitada de por vida (cont.)

mientras el comprador consumidor original sea el propietario de la casa. La reducción del brillo, las raspaduras, las manchas y el ataque alcalino que puedan aparecer con el tiempo como consecuencia del uso, prácticas de limpieza o condiciones atmosféricas o del agua, no serán considerados como defectos de fabricación, sino como señal de desgaste normal. Esta garantía aplica sólo a los productos de hierro fundido KOHLER instalados en los Estados Unidos de América, Canadá y México.

En caso de que se presente algún defecto durante el uso residencial normal, Kohler Co., a su criterio, reparará, reemplazará o realizará los ajustes pertinentes. Los daños causados por accidentes, uso indebido o abuso no están cubiertos en la presente garantía. El cuidado y la limpieza indebidos anularán la presente garantía. Al presentar las reclamaciones de garantía a Kohler, es necesario incluir la prueba de compra (recibo original). Kohler Co. no se hace responsable por los gastos de mano de obra, instalación u otros gastos incidentales o resultantes. En ningún caso la responsabilidad de Kohler excederá el precio del producto.

En caso de que el producto de hierro fundido sea utilizado comercialmente o instalado fuera del territorio de Norteamérica, Kohler garantiza la carencia de defectos de material o mano de obra por un (1) año, a partir de la fecha de instalación del producto, estando en efecto todas las demás condiciones de la presente garantía, excepto la duración. Todos los demás componentes, excepto el hierro fundido esmaltado, llevan la garantía limitada de un año de Kohler, a menos que se especifique lo contrario.

Si usted considera que tiene una reclamación en virtud de la garantía, comuníquese con Kohler Co., ya sea a través de su distribuidor, contratista de plomería o distribuidor a través de Internet, o escriba a la siguiente dirección: Kohler Co., Attn.: Customer Service Department, 444 Highland Drive, Kohler, WI 53044, USA. Por favor, asegúrese de proporcionar toda la información pertinente a su reclamación, incluyendo una descripción completa del problema, producto, número de modelo, color, acabado, fecha y lugar de compra del producto. También incluya el recibo de compra original. Para información adicional, o para obtener el nombre y dirección del lugar de reparación y servicio más cercano a usted, llame al 1-800-4-KOHLER desde los Estados Unidos, al 1-800-964-5590 desde Canadá y al 001-877-680-1310 desde México.

Las garantías anteriormente mencionadas sustituyen todas las demás garantías, expresas o implícitas, incluyendo, entre otras, las garantías implícitas de comercialización e idoneidad para un propósito en

Garantía limitada de por vida (cont.)

particular.

El vendedor no se hace responsable por concepto de daños particulares, incidentales o indirectos. Algunos estados/provincias no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita o a la exclusión o limitación de daños particulares, incidentales o indirectos, por lo que estas limitaciones y exclusiones pueden no aplicar a su caso. La presente garantía le otorga ciertos derechos legales específicos. Además, usted puede tener otros derechos que varían de estado a estado y provincia a provincia.

Ésta es nuestra garantía exclusiva por escrito.

Garantía de un año — México

Sólo para México

KOHLER CO.

Al adquirir el producto, se recomienda verificar que todos los accesorios y componentes estén completos en la caja.

Kohler Co. garantiza que el material y la mano de obra de este producto están libres de defectos, por un (1) año, a partir de la fecha de compra que aparece en la factura o recibo.

1. Kohler Co. prestará servicio únicamente a los productos comercializados a través de sus distribuidores autorizados.
2. A fin de obtener el servicio de garantía, favor de presentar la factura de compra y la garantía correspondiente.
3. Kohler Co., a través de sus distribuidores autorizados, se compromete a reparar el producto defectuoso o a reemplazarlo por uno nuevo o equivalente (en caso de que el producto esté discontinuado) cuando no sea posible la reparación, sin ningún cargo al consumidor.
4. El tiempo de reparación no excederá de seis (6) semanas, a partir de la fecha de recepción del producto.
5. Se recomienda al consumidor que conserve el recibo o factura de compra como protección adicional, pues el mismo puede sustituir a la garantía, en caso de que exista discrepancia en cuanto a la validez de la misma.

EXCEPCIONES Y RESTRICCIONES

La garantía no tendrá validez en los siguientes casos:

1. Cuando el producto no se haya utilizado conforme a las

Garantía de un año — México (cont.)

instrucciones de uso y funcionamiento incluidas en el manual del usuario o en las instrucciones de instalación y cuando no se hayan observado las recomendaciones y advertencias allí contenidas.

2. Cuando el producto se haya modificado o desmantelado parcial o totalmente; o manipulado de manera negligente y, como consecuencia, haya sufrido daños atribuibles al consumidor, persona o herrajes no autorizados por Kohler Co.

3. Esta garantía no cubre los daños que resulten de desastres naturales, tales como incendios o casos de fuerza mayor, incluyendo inundaciones, terremotos, tormentas eléctricas, etc. Para obtener una lista de distribuidores cerca de usted y así hacer valer sus derechos bajo esta garantía, llame al 001-877-680-1310.

KOHLER CO., KOHLER, WI 53044 U.S.A.

IMPORTADOR:

INTERNACIONAL DE CERÁMICA, S.A. DE C.V.

AV. CARLOS PACHECO NO. 7200

CHIHUAHUA, CHIH., MÉXICO C.P. 31060

TEL: 52 (14) 29-11-11

1020710-5-K

1020710-5-K

USA: 1-800-4-KOHLER
Canada: 1-800-964-5590
México: 001-877-680-1310

kohler.com

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

©2005 Kohler Co.

1020710-5-K